

NEUDORF
ELECTRONIC

EDELSTAHL
**Rost
frei**
STAINLESS STEEL

GEBRAUCHSANWEISUNG DE 365.12.24



Dieses Gerät entspricht den CE-Richtlinien für Funkentstörung und Niederspannungssicherheit und ist nach den neuesten sicherheitstechnischen Vorschriften gebaut. Technische Änderungen vorbehalten!

KD Mega Markt
Mallastr.62
68219 Mannheim-Germany



Sehr geehrter Kunde,

danke dass Sie sich für das Neudorf ® DE.365.12.24 Multigrill entschieden haben.

○ ANSCHLUSSWERT: 230 V - 2000W



TEMPERATURREGLER / EINSTELLUNG

Man kann den Temperaturschalter je nach Bedarf von 1 bis 5 stufenlos einstellen.

Erklärung der Temperatur/Gradstufen (Richtwerte die Sie individuell ändern können)

Schaltstufe	Temperatur	Zubereitung
1	45°C	warm halten
2	90°C	dünsten oder auftauen
3	140°C	Toasten / Kuchen backen
4	190°C	für Fleisch / Fischgerichte
5	240°C	Höchstleistungs/turbostufe für Tiefkühlkost

Bitte achten Sie darauf, dass Sie bei größeren Portionen auf Stufe 5 die Portion angrillen und zum Garen auf die Stufe 3 bis 4 den Temperaturregler runter regulieren. Die Hitzeregulierung folgt ganz automatisch durch den eingebauten Vollautomatischen Thermostat. Wenn Sie das Gerät an die Steckdose angeschlossen haben, leuchtet die eingebaute Kontrolllampe auf und erlischt erst dann, wenn die gewünschte Stufentemperatur erreicht worden ist. Bitte legen Sie erst jetzt das Bratgut ein. Die Garzeit beträgt ca. eine Minute bei einer Fleischstärke von ca. 1 cm. Wird die Bratzeit überschritten so ist das Bratstück entweder zu trocken oder zu fest.

Bitte beachten Sie die Grundregeln

Sie sollten jedes Bratgut beidseitig vor dem Braten gut einfetten oder in einem Schüssel mit Öl kurz eintauchen. Als beispiel für das einfetten (Sonnenblumenöl/ Margarine/flüssiges Bratfett). Bitte fetten Sie niemals die Grillplatten ein. Dadurch verhindern Sie einen unnützligen Rauch und ebenso einen Geruchsentwicklung.

Pflege und die Reinigung von Neudorf ® DE.365.12.24

Den Neudorf ® DE.365.12.24 Gerät am besten in einem heißen Zustand innen sowie auch außen reinigen. Die beschichteten Bratplatten sollten Sie in der Anfangsphase am besten und gepflegtesten mit einem Küchenpapier oder mit einem sanften Tuch auswischen.

Je nach sorgfältiger Pflege kann der Einbrat/effekt der Bratplatten über Jahre erhalten bleiben.

Weil Sie in der Regel mit Fett braten, entsteht bei der Benutzung von Neudorf ® DE.365.12.24 auf den Bratplatten ein natürliches (hauchdünnes Fettkohleschicht) der die Einbratversiegelung ersetzt. Je länger Sie den Neudorf ® DE.365.12.24 in Betrieb nehmen/benutzen desto widerstandsfähiger wird die (hauchdünne Fettkohleschicht), so daß Sie später mit einem Reinigungsspachtel für Kontaktgrills die verbrannten oder verkrusteten Rückstände entfernen können/sollten. Achtung! Sie sollten die Rückstände möglichst regelmäßig beseitigen, da sonst die Platten verkrusten und die Grillhitze durch die Kruste stark vermindert wird/bzw. werden kann! Wird die Einbratversiegelung ausversehen beschädigt und sich eine blanke Stelle bildet/zeigt so beeinträchtigt dies nicht die Funktionsfähigkeit.

Bitte Achten Sie unbedingt darauf!

Überhitzung des Fettes und Öles kann sich sehr leicht entzünden. Die Benutzung des Gerätes Neudorf ® DE.365.12.24 und die Zubereitung von Speisegerichten darf nur unter Aufsicht erfolgen. Der Neudorf ® DE.365.12.24 wird bei der Benutzung Naturgemäß heiß. Bitte tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein oder reinigen Sie es ebenso niemals unter fließendem Wasser.(siehe Reinigung).

Bitte Kinder oder Unerfahrene grundsätzlich von dem Gerät fernhalten!

Personen die aufgrund Ihrer physischen / sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Ihrer Un- erfahrenheit / kenntnis nicht dazu in der Lage sind das Gerät sicher zu bedienen, sollten dieses Gerät nicht ohne Aufsicht oder durch die Anweisung einer verantwortlichen Person benutzen/bzw. bedienen! Zum Trennen vom Netz/Stromverbindung muß der Netzstecker rausgezogen werden, dieser muß immer frei zugänglich sein. Die Netzleitung sollte/kann nur von einem autorisierten Fachhändler/Personal gewechselt werden. Bitte das Gerät nicht benutzen, wenn die Netzleitung beschädigt ist/wird/worden ist. Bitte Die Netzleitung so frei wie möglich vor heißen Teilen fernhalten/bzw. führen, so daß die Netzleitung nicht mit heißen Teilen in die Berührung kommt/kommen kann.

Der Neudorf ® DE.365.12.24 ist nicht dazu bestimmt, mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separatem Fernwirksystem betrieben zu werden!

Technische Daten

- Hergestellt für Deutschland
- 2 Jahre Garantie
- Leistung 2000 W bei 230 V
- Extra Starker Antihafbeschichtung
- Brat/Back/Grillplatten ca. 348 mm x 228 mm



RoHS
COMPLIANT

